


トーチバーナーを お使いの皆様へ

誤った使用や、過度の使用、過酷な使い方をされますと器具の損傷やけが、火災など思わぬ事故の恐れがあります。安全にお使いいただくために点火動作をする前に下記の注意事項を必ずお守りください。

点火動作をする前には必ず、接続部またはガス調整つまみからガスが漏れていないかを確認してください。

特に使用頻度が高い、または購入後長期間経過しているバーナーは、内部のゴム部品の劣化などの恐れがあります。必ず使用前点検を行なってください。



次のような使い方は絶対にしないでください

両手に1台ずつ持ち、一度に2台同時に使用すること。



油分の多い食材や汚れが付着したまま使用すること。



容器(ボンベ)を装着したままのバーナーや容器(ボンベ)を火元の近くや、加熱される可能性のある場所に置くこと。(熱で容器(ボンベ)が加熱されて爆発する恐れがあります。)



次のような症状があればただちに使用をやめ、新しい製品に交換してください

容器(ボンベ)にしっかりと固定されず、ゆるみやガタつきがある。




落下などで衝撃が加わりバーナー本体や容器が変形している。



変形やヒビが見受けられる。(このような場合はすぐに使用を中止してください。)



点火しなくなった場合、他の炎を使って点火することは絶対にしないでください。



次のようなことにご注意ください



安全のため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、ご理解の上ご使用ください。

取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は、お買い求めになった販売店または製造元までご相談ください。



容器(ボンベ)は必ず指定された専用容器(ボンベ)を使用してください。

他の容器(ボンベ)を使用すると、ガス漏れする場合や、正常な使用ができなくなる可能性があります。



容器(ボンベ)は必ずキャップをして、湿気の少ない冷暗所に保管してください。

容器(ボンベ)やバーナーは、とくに蛍光灯の下や電子機器のそばでの保管は避けてください。内部のゴム部品が劣化し、ガス漏れにつながる恐れがあります。





正しく使って
安全に！

必ずお守りください

注意

カセットこんろでの下記のような使い方は、こんろ本体に熱が伝わってボンベの爆発やテーブルの焼損等、事故の原因となります。絶対にしないでください。

カセットこんろをおおうような大きな調理器具は使用しないで下さい。



禁止

クッキングヒーターや焼き物器など、他の熱源の上や近くに、カセットこんろ・ボンベを置かないで下さい。



禁止

セラミック付き焼き網は使用しないで下さい。

石綿やセラミック付きの魚焼き器や焼き網及び陶板プレート等



禁止

ストーブやファンヒーターの近くなど、高温になる場所にカセットこんろ・ボンベを置かないで下さい。




禁止

カセットこんろを2台以上並べて使用しないで下さい。



禁止

炭の火おこしは危険ですのでおやめください。



禁止



警告

絶対にやめましょう
吸引禁止

ガスを故意に吸引すると、酸欠により窒息死します。

- 取扱説明要項をよく読んで、正しくご使用ください。
- カセットこんろに表示してある専用ボンベをご使用ください。



Japan Industrial Association of Gas and Kerosene Appliances

一般社団法人 **日本ガス石油機器工業会**

カセットボンベの処理の仕方についてのお問い合わせは、カセットボンベお客様センターにて承っております。

恐れ入りますが、「カセットボンベお客様センター」(0120-14-9996 平日 10:00 ~ 17:00)までご連絡をお願いいたします。